

Spiegazione dei livelli di manutenzione della neoTower®

Per ogni manutenzione è necessario **un** solo set di manutenzione.

Per tutti i **livelli di manutenzione**, i fluidi devono essere ordinati separatamente; non sono inclusi nel set.

W1 = Manutenzione regolare
W2*¹ = Manutenzione regolare + scambiatore fumi a condensazione
W3*² = Manutenzione regolare + motore
W4*² = Manutenzione regolare + generatore
W3/4*² = Manutenzione regolare + motore + generatore

*¹ Secondo i risultati, le ore di funzionamento specificate nei livelli di manutenzione sono valori indicativi medi e possono variare..

*² Secondo i risultati, le ore di funzionamento specificate nei livelli di manutenzione sono valori indicativi medi e possono variare. Se il scambiatore fumi a condensazione deve essere sostituito, deve essere ordinato separatamente.

Panoramica die livelli di manutenzione neoTower 17.0

Intervallo di manutenzione in (ore) o ogni 2 anni	10.000
Betriebsstunden	Livello manutenzione
10.000	W1
20.000* ¹	W2* ²
30.000	W1
40.000* ¹	W3* ³
50.000	W1
60.000* ¹	W2* ²
70.000	W1
80.000* ¹	W4* ³

*¹ Secondo i risultati, le ore di funzionamento specificate nei livelli di manutenzione sono valori indicativi medi e possono variare.

*² Il livello di manutenzione può cambiare in base ai risultati.

*³ Il livello di manutenzione può cambiare in base ai risultati. Se il scambiatore fumi a condensazione deve essere sostituito, deve essere ordinato separatamente.

Note generali

- Per evitare danni al sistema, che possono verificarsi se gli intervalli di manutenzione o i livelli di manutenzione vengono superati, viene eseguito uno spegnimento automatico quando la manutenzione è stata superata di 200 ore di funzionamento.
- Quando si raggiunge l'ultimo livello di manutenzione, il ciclo ricomincia dall'inizio