

### Erklärung der Wartungsstufen für den neoTower

Bitte beachten Sie, dass jeweils nur **ein** Wartungsset pro Wartung benötigt wird.

Bei allen **W-Stufen** müssen die Flüssigkeiten separat bestellt werden, diese sind nicht im Set enthalten.

- W1 = Regelwartung
- W2\* = Regelwartung + BAWT
- W3\* = Regelwartung + Motor
- W4\* = Regelwartung + Generator
- W3/4\* = Regelwartung + Motor + Generator
- W5\* = Regelwartung + Motorrevision

\* Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

Bei der neoTower 50.0 Brennwert muss der BAWT separat mitbestellt werden.

### Übersicht der Wartungsstufen neoTower 50.0

Wartungsintervall in (BH)	3.000	(BH)	
Betriebsstunden	W-Stufe	Betriebsstunden	W Stufe
3.000	W1	48.000	W1
6.000	W1	51.000	W1
9.000	W1	54.000	W1
12.000	W1	57.000	W1
15.000* <sup>1</sup>	W2* <sup>2</sup>	60.000* <sup>1</sup>	W3* <sup>2</sup>
18.000	W1	63.000	W1
21.000	W1	66.000	W1
24.000	W1	69.000	W1
27.000	W1	72.000	W1
30.000* <sup>1</sup>	W5* <sup>2</sup>	75.000* <sup>1</sup>	W2* <sup>2</sup>
33.000	W1	78.000	W1
36.000	W1	81.000	W1
39.000	W1	84.000	W1
42.000	W1	87.000	W1
45.000* <sup>1</sup>	W2* <sup>2</sup>	90.000* <sup>1</sup>	W5* <sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen

\*<sup>2</sup> Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern

Allgemeine Hinweise:

- Um Schäden an der Anlage – die durch Überschreitung der Wartungsintervalle bzw. Wartungsstufen entstehen können – zu verhindern, erfolgt eine automatische Abschaltung, wenn die Wartung um 200 Betriebsstunden überschritten wurde.
- Wenn die letzte Wartungsstufe erreicht ist, beginnt der Durchlauf von vorne.