

**Erklärung der Wartungsstufen für den neoTower®**

Bitte beachten Sie, dass jeweils nur **ein** Wartungsset pro Wartung benötigt wird.

Bei allen **W-Stufen** müssen die Flüssigkeiten separat bestellt werden, diese sind nicht im Set enthalten.

- Oe1 = Ölwechsel
- W1 = Regelwartung
- W2\*1 = Regelwartung + BAWT
- W3\*2 = Regelwartung + Motor
- W4\*2 = Regelwartung + Generator
- W3/4\*2 = Regelwartung + Motor + Generator

\*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

\*2 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen. Sollte der BAWT ausgetauscht werden müssen, muss dieser separat bestellt werden.

**Übersicht der Wartungsstufen  
neoTower® 2.0**

Wartungsintervall in (BH) Betriebsstunden	7.500 Oe-Stufe	15.000 W-Stufe
7.500	Oe1	
15.000		W1
22.500	Oe1	
30.000*1		W2*2
37.500	Oe1	
45.000		W1
52.500	Oe1	
60.000*1		W3*3
67.500	Oe1	
75.000		W1
82.500	Oe1	
90.000*1		W4*3
Wartungsintervall fortlaufend		

\*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

\*2 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern.

\*3 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern. Der BAWT ist kein Bestandteil des Wartungssets und muss separat bestellt werden.

**Allgemeine Hinweise:**

- Um Schäden an der Anlage – die durch Überschreitung der Wartungsintervalle bzw. Wartungsstufen entstehen können – zu verhindern, erfolgt eine automatische Abschaltung, wenn die Wartung um 200 Betriebsstunden überschritten wurde.
- Wenn die letzte Wartungsstufe erreicht ist, beginnt der Durchlauf von vorne.