

Erklärung der Wartungsstufen für den neoTower®

Bitte beachten Sie, dass jeweils nur **ein** Wartungsset pro Wartung benötigt wird.

Bei allen **W-Stufen** müssen die Flüssigkeiten separat bestellt werden, diese sind nicht im Set enthalten.

- Oe1 = Ölwechsel
- W1 = Regelwartung
- W2*1 = Regelwartung + BAWT
- W3*2 = Regelwartung + Motor
- W4*2 = Regelwartung + Generator
- W3/4*2 = Regelwartung + Motor + Generator

*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

*2 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen. Sollte der BAWT ausgetauscht werden müssen, muss dieser separat bestellt werden.

Übersicht der Wartungsstufen neoTower® 3.3 & 4.0

Wartungsintervall in (BH)	6.500	13.000
Betriebsstunden	Oe-Stufe	W-Stufe
6.500	Oe1	
13.000		W1
19.500	Oe1	
26.000*1		W2*2
32.500	Oe1	
39.000		W1
45.500	Oe1	
52.000*1		W3*3
58.500	Oe1	
65.000		W1
71.500	Oe1	
78.000*1		W2*2
84.500	Oe1	
91.000*1		W4*3
Wartungsintervall fortlaufend		

*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

*2 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern,

*3 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern. Der BAWT ist kein Bestandteil des Wartungssets und muss separat bestellt werden.

Allgemeine Hinweise:

- Um Schäden an der Anlage – die durch Überschreitung der Wartungsintervalle bzw. Wartungsstufen entstehen können – zu verhindern, erfolgt eine automatische Abschaltung, wenn die Wartung um 200 Betriebsstunden überschritten wurde.
- Wenn die letzte Wartungsstufe erreicht ist, beginnt der Durchlauf von vorne.