

**A 07-054 Wartungsstufen
für die Leistungsklasse 5.0 ab ID 2.000
Ab Baujahr 01.2019**

Erklärung der Wartungsstufen für den neoTower

Bitte beachten Sie, dass jeweils nur **ein** Wartungsset pro Wartung benötigt wird.

Bei allen **W-Stufen** müssen die Flüssigkeiten separat bestellt werden, diese sind nicht im Set enthalten.

- Oe1 = Ölwechsel
- W1 = Regelwartung
- W2*1 = Regelwartung + BAWT
- W3*2 = Regelwartung + Motor
- W4*2 = Regelwartung + Generator
- W3/4*2 = Regelwartung + Motor + Generator

*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

*2 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen. Sollte der BAWT ausgetauscht werden müssen, muss dieser separat bestellt werden.

**Übersicht der Wartungsstufen
Leistungsklasse 5.0**

Wartungsintervall in (Bh) oder alle 2 Jahre	7.500	15.000
Betriebsstunden	Oe-Stufe	W-Stufe
7.500	Oe1	
15.000		W1
22.500	Oe1	
30.000*1		W2*2
37.500	Oe1	
45.000*1		W3*3
52.500	Oe1	
60.000		W1
67.500	Oe1	
75.000*1		W2
82.500	Oe1	
90.000*1		W3&W4*3
Wartungsintervall fortlaufend		

*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen

*2 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern.

*3 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern. Der BAWT ist kein Bestandteil des Wartungssets und muss separat bestellt werden.

Allgemeine Hinweise:

- Um Schäden an der Anlage – die durch Überschreitung der Wartungsintervalle bzw. Wartungsstufen entstehen können – zu verhindern, erfolgt eine automatische Abschaltung, wenn die Wartung um 200 Betriebsstunden überschritten wurde.
- Wenn die letzte Wartungsstufe erreicht ist, beginnt der Durchlauf von vorne.