

### Erklärung der Wartungsstufen für den neoTower®

Bitte beachten Sie, dass jeweils nur **ein** Wartungsset pro Wartung benötigt wird.

Bei allen **W-Stufen** müssen die Flüssigkeiten separat bestellt werden, diese sind nicht im Set enthalten.

Oe1 = Ölwechsel  
W1 = Regelwartung  
W2\*1 = Regelwartung + BAWT  
W3\*2 = Regelwartung + Motor  
W4\*2 = Regelwartung + Generator  
W3/4\*2 = Regelwartung + Motor + Generator

\*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

\*2 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen. Sollte der BAWT ausgetauscht werden müssen, muss dieser separat bestellt werden.

### Übersicht der Wartungsstufen neoTower® 7.2

Wartungsintervall in (BH)	6.500	13.000
Betriebsstunden	Oe-Stufe	W-Stufe
6.500	Oe1	
13.000		W1
19.500	Oe1	
26.000*1		W2*2
32.500	Oe1	
39.000*1		W3*3
45.500	Oe1	
52.000		W1
58.500	Oe1	
65.000*1		W2*2
71.500	Oe1	
78.000*1		W3/W4*3
Wartungsintervall fortlaufend		

\*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

\*2 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern.

\*3 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern. Der BAWT ist kein Bestandteil des Wartungssets und muss separat bestellt werden.

#### Allgemeine Hinweise:

- Um Schäden an der Anlage – die durch Überschreitung der Wartungsintervalle bzw. Wartungsstufen entstehen können – zu verhindern, erfolgt eine automatische Abschaltung, wenn die Wartung um 200 Betriebsstunden überschritten wurde.
- Wenn die letzte Wartungsstufe erreicht ist, beginnt der Durchlauf von vorne.