

Erklärung der Wartungsstufen für den neoTower

Bitte beachten Sie, dass jeweils nur **ein** Wartungsset pro Wartung benötigt wird.

Bei allen **W-Stufen** müssen die Flüssigkeiten separat bestellt werden, diese sind nicht im Set enthalten.

W1 = Regelwartung
W2*¹ = Regelwartung + BAWT
W3*² = Regelwartung + Motor
W4*² = Regelwartung + Generator
W3/4*² = Regelwartung + Motor + Generator

*¹ Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

*² Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen. Sollte der BAWT ausgetauscht werden müssen, muss dieser separat bestellt werden.

Übersicht der Wartungsstufen Leistungsklasse 11.0

Wartungsintervall in (Bh) oder alle 2 Jahre	10.000
Betriebsstunden	W-Stufe
10.000	W1
20.000* ¹	W2* ²
30.000	W1
40.000* ¹	W3* ³
50.000	W1
60.000* ¹	W2* ²
70.000	W1
80.000* ¹	W4* ³

*¹ Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen

*² Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern.

*³ Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern. Der BAWT ist kein Bestandteil des Wartungssets und muss separat bestellt werden.

Allgemeine Hinweise:

- Um Schäden an der Anlage – die durch Überschreitung der Wartungsintervalle bzw. Wartungsstufen entstehen können – zu verhindern, erfolgt eine automatische Abschaltung, wenn die Wartung um 200 Betriebsstunden überschritten wurde.
- Wenn die letzte Wartungsstufe erreicht ist, beginnt der Durchlauf von vorne.