

Erklärung der Wartungsstufen für den neoTower®

Bitte beachten Sie, dass jeweils nur **ein** Wartungsset pro Wartung benötigt wird.

Bei allen **W-Stufen** müssen die Flüssigkeiten separat bestellt werden, diese sind nicht im Set enthalten.

W1 = Regelwartung
W2*1 = Regelwartung + BAWT
W3*2 = Regelwartung + Motor
W4*2 = Regelwartung + Generator
W3/4*2 = Regelwartung + Motor + Generator

*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

*2 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen. Sollte der BAWT ausgetauscht werden müssen, muss dieser separat bestellt werden.

Übersicht der Wartungsstufen neoTower® 11.0

Wartungsintervall in (BH)	10.000
Betriebsstunden	W-Stufe
10.000	W1
20.000*1	W2*2
30.000	W1
40.000*1	W3*3
50.000	W1
60.000*1	W2*2
70.000	W1
80.000*1	W4*3

*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

*2 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern.

*3 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern. Der BAWT ist kein Bestandteil des Wartungssets und muss separat bestellt werden.

Allgemeine Hinweise:

- Um Schäden an der Anlage – die durch Überschreitung der Wartungsintervalle bzw. Wartungsstufen entstehen können – zu verhindern, erfolgt eine automatische Abschaltung, wenn die Wartung um 200 Betriebsstunden überschritten wurde.
- Wenn die letzte Wartungsstufe erreicht ist, beginnt der Durchlauf von vorne.