

Erklärung der Wartungsstufen für den neoTower®

Bitte beachten Sie, dass jeweils nur **ein** Wartungsset pro Wartung benötigt wird.

Bei allen **W-Stufen** müssen die Flüssigkeiten separat bestellt werden, diese sind nicht im Set enthalten.

W1 = Regelwartung
W2*¹ = Regelwartung + BAWT
W3*² = Regelwartung + Motor
W4*² = Regelwartung + Generator
W3/4*² = Regelwartung + Motor + Generator

*¹ Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

*² Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen. Sollte der BAWT ausgetauscht werden müssen, muss dieser separat bestellt werden.

Übersicht der Wartungsstufen neoTower® 16.0 & 20.0

Wartungsintervall in (BH)	6.000
Betriebsstunden	W-Stufe
6.000	W1
12.000	W1
18.000* ¹	W2* ²
24.000	W1
30.000	W1
36.000* ¹	W3* ³
42.000	W1
48.000	W1
54.000* ¹	W2* ²
60.000	W1
66.000	W1
72.000* ¹	W3/4* ³

*¹ Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

*² Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern.

*³ Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern. Der BAWT ist kein Bestandteil des Wartungssets und muss separat bestellt werden.

Allgemeine Hinweise:

- Um Schäden an der Anlage – die durch Überschreitung der Wartungsintervalle bzw. Wartungsstufen entstehen können – zu verhindern, erfolgt eine automatische Abschaltung, wenn die Wartung um 200 Betriebsstunden überschritten wurde.
- Wenn die letzte Wartungsstufe erreicht ist, beginnt der Durchlauf von vorne.