

AA 07-080 Wartungsstufen
für die Leistungsklasse 8.0, 9.5, 11.0 und 12.5
Von ID 6.000-6.999 und ab ID 60.000

Erklärung der Wartungsstufen für den neoTower

Bitte beachten Sie, dass jeweils nur **ein** Wartungsset pro Wartung benötigt wird.

Bei allen **W-Stufen** müssen die Flüssigkeiten separat bestellt werden, diese sind nicht im Set enthalten.

Oe1 = Ölwechsel
W1 = Regelwartung
W2*¹ = Regelwartung + BAWT
W3*² = Regelwartung + Motor
W4*² = Regelwartung + Generator
W3/4*² = Regelwartung + Motor + Generator

*¹ Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

*² Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen. Sollte der BAWT ausgetauscht werden müssen, muss dieser separat bestellt werden.

Übersicht der Wartungsstufen
Leistungsklasse 8.0, 9.5, 11.0 und 12.5

Wartungsintervall in (Bh) oder alle 2 Jahre	6.500	13.000
Betriebsstunden	Oe-Stufe	W-Stufe
6.500	Oe1	
13.000		W1
19.500	Oe1	
26.000* ¹		W2* ²
32.500	Oe1	
39.000* ¹		W3
45.500	Oe1	
52.000		W1
58.500	Oe1	
65.000* ¹		W2* ²
71.500	Oe1	
78.000* ¹		W3/W4* ³
Wartungsintervall fortlaufend		

*¹ Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen

*² Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern.

*³ Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern. Der BAWT ist kein Bestandteil des Wartungssets und muss separat bestellt werden.

Allgemeine Hinweise:

- Um Schäden an der Anlage – die durch Überschreitung der Wartungsintervalle bzw. Wartungsstufen entstehen können – zu verhindern, erfolgt eine automatische Abschaltung, wenn die Wartung um 200 Betriebsstunden überschritten wurde.
- Wenn die letzte Wartungsstufe erreicht ist, beginnt der Durchlauf von vorne.