

**Erklärung der Wartungsstufen für den neoTower**

Bitte beachten Sie, dass jeweils nur **ein** Wartungsset pro Wartung benötigt wird.

Bei allen **W-Stufen** müssen die Flüssigkeiten separat bestellt werden, diese sind nicht im Set enthalten.

- W1 = Regelwartung
- W2\*1 = Regelwartung + BAWT
- W3\*2 = Regelwartung + Motor
- W4\*2 = Regelwartung + Generator
- W3/4\*2 = Regelwartung + Motor + Generator

\*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

\*2 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen. Sollte der BAWT ausgetauscht werden müssen, muss dieser separat bestellt werden.

**Übersicht der Wartungsstufen  
Leistungsklasse 17.0**

Wartungsintervall in (Bh) oder alle 2 Jahre	5.000
Betriebsstunden	W-Stufe
5.000	W1
10.000	W1
15.000*1	W2*2
20.000	W1
25.000	W1
30.000*1	W2*2
35.000	W1
40.000	W1
45.000*1	W2*2
50.000*1	W3*3
55.000	W1
60.000*1	W2*2
65.000	W1
70.000	W1
75.000*1	W2*2
80.000	W1
85.000	W1
90.000*1	W2*2
95.000	W1
100.000	W3/4*3

\*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen

\*2 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern.

\*3 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern. Der BAWT ist kein Bestandteil des Wartungssets und muss separat bestellt werden.

Allgemeine Hinweise:

- Um Schäden an der Anlage – die durch Überschreitung der Wartungsintervalle bzw. Wartungsstufen entstehen können – zu verhindern, erfolgt eine automatische Abschaltung, wenn die Wartung um 200 Betriebsstunden überschritten wurde.
- Wenn die letzte Wartungsstufe erreicht ist, beginnt der Durchlauf von vorne.