

**AA 07-053 Wartungsstufen
für die Leistungsklassen 21.0 und 25.0 Biogas
Von ID 3.200- 3.999 und ab ID 30.000**

Erklärung der Wartungsstufen für den neoTower®

Bitte beachten Sie, dass jeweils nur **ein** Wartungsset pro Wartung benötigt wird.

Bei allen **W-Stufen** müssen die Flüssigkeiten separat bestellt werden, diese sind nicht im Set enthalten.

- W1 = Regelwartung
- W2*1 = Regelwartung + BAWT
- W3*2 = Regelwartung + Motor
- W4*2 = Regelwartung + Generator
- W3/4*2 = Regelwartung + Motor + Generator

*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

*2 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen. Sollte der BAWT ausgetauscht werden müssen, muss dieser separat bestellt werden.

**Übersicht der Wartungsstufen
Leistungsklasse 21.0 und 25.0**

Wartungsintervall in (Bh) oder alle 2 Jahre	4.000
Betriebsstunden	W-Stufe
4.000	W1
8.000	W1
12.000*1	W2*2
16.000	W1
20.000	W1
24.000*1	W2*2
28.000	W1
32.000	W1
36.000*1	W2*2
40.000	W1
44.000	W1
48.000*1	W3*3
52.000	W1
56.000	W1
60.000*1	W2*2
64.000	W1
68.000	W1
72.000*1	W2*2
76.000	W1
80.000	W1
84.000*1	W2*2
88.000	W1
92.000	W1
96.000*1	W3/4*3

*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen

*2 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern.

*3 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern. Der BAWT ist kein Bestandteil des Wartungssets und muss separat bestellt werden.

Allgemeine Hinweise:

- Um Schäden an der Anlage – die durch Überschreitung der Wartungsintervalle bzw. Wartungsstufen entstehen können – zu verhindern, erfolgt eine automatische Abschaltung, wenn die Wartung um 200 Betriebsstunden überschritten wurde.
- Wenn die letzte Wartungsstufe erreicht ist, beginnt der Durchlauf von vorne.