

Erklärung der Wartungsstufen für den neoTower

Bitte beachten Sie, dass jeweils nur **ein** Wartungsset pro Wartung benötigt wird.

Bei allen **W-Stufen** müssen die Flüssigkeiten separat bestellt werden, diese sind nicht im Set enthalten.

- Oe1 = Ölwechsel
- W1 = Regelwartung
- W2*1 = Regelwartung + BAWT
- W3*2 = Regelwartung + Motor
- W4*2 = Regelwartung + Generator
- W3/4*2 = Regelwartung + Motor + Generator

*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

*2 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen. Sollte der BAWT ausgetauscht werden müssen, muss dieser separat bestellt werden.

**Übersicht der Wartungsstufen
Leistungsklasse 3.3 und 4.0**

| Wartungsintervall in (Bh) oder alle 2 Jahre | 6.500 | 13.000 |
|------------------------------------------------|----------|---------|
| Betriebsstunden | Oe-Stufe | W-Stufe |
| 6.500 | Oe1 | |
| 13.000 | | W1 |
| 19.500 | Oe1 | |
| 26.000*1 | | W2*2 |
| 32.500 | Oe1 | |
| 39.000 | | W1 |
| 45.500 | Oe1 | |
| 52.000*1 | | W3*3 |
| 58.500 | Oe1 | |
| 65.000 | | W1 |
| 71.500 | Oe1 | |
| 78.000*1 | | W2*2 |
| 84.500 | Oe1 | |
| 91.000*1 | | W4*3 |
| Wartungsintervall fortlaufend | | |

*1 Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen

*2 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern,

*3 Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern. Der BAWT ist kein Bestandteil des Wartungssets und muss separat bestellt werden.

Allgemeine Hinweise:

- Um Schäden an der Anlage – die durch Überschreitung der Wartungsintervalle bzw. Wartungsstufen entstehen können – zu verhindern, erfolgt eine automatische Abschaltung, wenn die Wartung um 200 Betriebsstunden überschritten wurde.
- Wenn die letzte Wartungsstufe erreicht ist, beginnt der Durchlauf von vorne.