

Erklärung der Wartungsstufen für den neoTower

Bitte beachten Sie, dass jeweils nur **ein** Wartungsset pro Wartung benötigt wird.

Bei allen **W-Stufen** müssen die Flüssigkeiten separat bestellt werden, diese sind nicht im Set enthalten.

- W1 = Regelwartung
- W2* = Regelwartung + BAWT
- W3* = Regelwartung + Motor
- W4* = Regelwartung + Generator
- W3/4* = Regelwartung + Motor + Generator
- W5* = Regelwartung + Motorrevision

* Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

Bei der neoTower 50.0 Brennwert muss der BAWT separat mitbestellt werden.

Übersicht der Wartungsstufen
Leistungsklasse 50.0

Wartungsintervall in (Bh) oder alle 2 Jahre	3.000	(Bh)	
Betriebsstunden	W-Stufe	Betriebsstunden	W Stufe
3.000	W1	48.000	W1
6.000	W1	51.000	W1
9.000	W1	54.000	W1
12.000	W1	57.000	W1
15.000* ¹	W2* ²	60.000* ¹	W3* ²
18.000	W1	63.000	W1
21.000	W1	66.000	W1
24.000	W1	69.000	W1
27.000	W1	72.000	W1
30.000* ¹	W5* ²	75.000* ¹	W2* ²
33.000	W1	78.000	W1
36.000	W1	81.000	W1
39.000	W1	84.000	W1
42.000	W1	87.000	W1
45.000* ¹	W2* ²	90.000* ¹	W5* ²

*¹ Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen

*² Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern

Allgemeine Hinweise:

- Um Schäden an der Anlage – die durch Überschreitung der Wartungsintervalle bzw. Wartungsstufen entstehen können – zu verhindern, erfolgt eine automatische Abschaltung, wenn die Wartung um 200 Betriebsstunden überschritten wurde.
- Wenn die letzte Wartungsstufe erreicht ist, beginnt der Durchlauf von vorne.