

Erklärung der Wartungsstufen für den neoTower

Bitte beachten Sie, dass jeweils nur **ein** Wartungsset pro Wartung benötigt wird.

Bei allen **W-Stufen** müssen die Flüssigkeiten separat bestellt werden, diese sind nicht im Set enthalten.

- W1 = Regelwartung
- W2* = Regelwartung + BAWT
- W3* = Regelwartung + Motor
- W4* = Regelwartung + Generator
- W3/4* = Regelwartung + Motor + Generator
- W5* = Regelwartung + Motorrevision

* Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen.

Bei der neoTower 71.0 Brennwert muss der BAWT separat mitbestellt werden.

**Übersicht der Wartungsstufen
Leistungsklasse 71.0**

Wartungsintervall in (Bh) oder alle 2 Jahre	2.000	(Bh)	
Betriebsstunden	W-Stufe	Betriebsstunden	W Stufe
2.000	W1	48.000	W1
4.000	W1	50.000	W1
6.000	W1	52.000	W1
8.000	W1	54.000	W1
10.000	W1	56.000	W1
12.000	W1	58.000	W1
14.000	W1	60.000	W3* ²
16.000* ¹	W2* ²	62.000	W1
18.000	W1	64.000	W1
20.000	W1	66.000	W1
22.000	W1	68.000	W1
24.000	W1	70.000	W1
26.000	W1	72.000	W1
30.000* ¹	W5* ²	74.000	W1
32.000	W1	76.000	W2* ²
34.000	W1	78.000	W1
36.000	W1	80.000	W1
38.000	W1	82.000	W1
40.000	W1	84.000	W1
42.000	W1	86.000	W1
44.000	W1	88.000	W1
46.000* ¹	W2* ¹	90.000	W5* ²

*¹ Nach Befund, die in den Wartungsstufen angegebenen Betriebsstunden sind durchschnittliche Richtwerte und können abweichen

*² Wartungsstufe kann sich nach Befund ändern

Allgemeine Hinweise:

- Um Schäden an der Anlage – die durch Überschreitung der Wartungsintervalle bzw. Wartungsstufen entstehen können – zu verhindern, erfolgt eine automatische Abschaltung, wenn die Wartung um 200 Betriebsstunden überschritten wurde.
- Wenn die letzte Wartungsstufe erreicht ist, beginnt der Durchlauf von vorne.